

# FICHA TÉCNICA

Churrasqueira  
LIVECO

slive®



# Churrasqueira LIVECO 01




## Design essencial. Uso eficiente.

As churrasqueiras LIVECO apresentam uma estrutura simples e funcional, pensadas para uma utilização prática e duradoura.

Este modelo LIVECO 01 inclui chaminé.

## CARACTERÍSTICAS

Modelo	LIVECO 01
Referência	500040
Material	Betão hidrófugo e tijolo refratário
Dimensões	Altura: 150 cm Largura: 47 cm Comprimento: 65 cm
Grelha	58 x 38 cm
Alturas de cozinha	3
Peso	270 Kg
Combustível	Carvão vegetal ou lenha
Incluído	Grelha em aço (1)
Fabrico em	<b>PORTUGAL</b> 



# Churrasqueira LIVECO 01

## MÓDULOS OPCIONAIS

As churrasqueiras BLIVE foram concebidas com um sistema modular que permite adaptá-las ao seu gosto e às suas necessidades. Assim, pode acrescentar os elementos abaixo e criar uma solução à medida para o seu espaço.

### Bancada lateral de apoio

Ref. nº 500045



### Bancada lava-louça

Ref. nº 500071



## RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

**A informação abaixo não dispensa a leitura integral do guia de instalação. Solicite-nos o guia.**

### 1º Antes de iniciar a montagem

- A churrasqueira deve ser assente sobre uma base sólida, lisa e nivelada.
- Na montagem da churrasqueira deve utilizar silicone ignífugo com resistência a altas temperaturas ou uma argamassa que tenha elasticidade, de modo a permitir a dilatação / contração dos vários elementos.
- Quando a churrasqueira é montada junto a uma parede, deve deixar um afastamento que permita a dilatação dos vários elementos.

### 2º Funcionamento

- Na primeira utilização da churrasqueira deve fazer apenas um pequeno fogo com carvão, permitindo a adaptação dos vários componentes às condições de utilização.
- Nas utilizações seguintes poderá utilizar carvão, aumentando progressivamente a intensidade do fogo, tendo em conta que a sua função é produzir brasas para a confeção de alimentos.
- Nunca utilize água para apagar o fogo da churrasqueira, nem a molhe até que esteja fria, para evitar mudanças repentinas de temperatura que podem causar danos.

### 3º Manutenção

- Todos os componentes da churrasqueira só devem ser limpos depois de arrefecerem naturalmente.
- Após a utilização, limpe o tabuleiro das cinzas.

### Avisos importantes

- Como combustível é permitida a utilização de carvão vegetal ou lenha.
- Nunca utilize produtos químicos para acender ou reavivar o fogo.
- A churrasqueira pode atingir altas temperaturas, pelo que deve manter crianças e animais afastados.
- A churrasqueira não pode ser utilizada como lareira ou sistema de aquecimento de ambientes.

#### Para assistência técnica e informações comerciais contacte:

Barreirinhas - Artefactos Em Cimento Lda  
Rua dos Poços nº 245 - Lameira 2425 - 774 Ortigosa, Leiria, Portugal  
(+351) 244 613 509 (Chamada para rede fixa nacional)  
geral@blive.pt



**blive**<sup>®</sup>



Rua dos Poços nº 245 - Lameira  
2425 - 774 Ortigosa, Leiria

tel (+351) 244 613 555

geral@blive.pt

[www.blive.pt](http://www.blive.pt)

make your space.